



HEX 8mm

USE INCLUDED
16mm - 8mm
ADAPTER

50 N.m (37ft-lb)
CHECK TORQUE
Anziehmoment Prüfen
Reviser el apretar
Vérifier



TURN PRELOAD ADJUSTER UNTIL IT CONTACTS THE CRANK ARM.

Einsteller für die Vorspannung drehen, bis er die Kurbel berührt.
Girar el dispositivo de ajuste de precarga hasta que haga contacto con el brazo de biela.
Tourner le réglleur de précharge jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la manivelle.



HAND PRESS
Von Hand Einpressen
Apretar Con La Mano
Enfoncer à la main



SEE SPINDLE LENGTH TABLE



HEX 8mm
50 N.m (37ft-lb)
TORQUE
Anziehmoment
Apretar
Serrer



REMOVE
Entfernen
Eliminar
Enlever

GENTLY TAP TO FULLY SEAT CRANKARM

Vorsichtig klopfen, um die Kurbel bis zum Anschlag auf die Achse zu treiben.
Golpear ligeramente hasta acoplar bien el brazo de biela.
Tapoter gentiment pour asseoir correctement la manivelle.



ENSURE THERE IS NO PLAY

Prüfen, dass kein Spiel auftritt.
Comprobar el juego.
Vérifier le jeu



HAND-TIGHTEN TO PRELOAD CRANKSET

Von Hand anziehen, um die Kurbeln vorzuspannen.
Apretar con la mano para precargar la biela.
Serrer à la main pour précharger le pédalier.



HEX 2mm
TIGHTEN PRELOAD ADJUSTER BOLT TO CLOSE GAP

Einsteller für die Vorspannung anziehen, um die Lücke zu schließen.
Apretar el perno del dispositivo de ajuste de precarga hasta cerrar el hueco.
Serrer le boulon de réglage de la précharge pour refermer l'espace.